

リモコンモーター

純正部品表

AJK700

文書コードNo. : T39049000-1

お客様保管用

このたびは弊社製品を
お買い上げいただきありがとうございます。
この部品表は大切に保管していただき、
次のような場合にお役立てください。

1. 部品注文について

1) 部品ご注文の際は、部品図(左側)より該当するイラストの図番を確認し、
部品表(右側)よりその部品の**型式・機番・品番・品名・個数**をお確かめの上、
ご注文ください。

2) 「**品番**」欄中「×」印がある部品は単体販売できませんので、
それに該当する完備品（アッシ）をご注文ください。

3) 表中の「**レベル**（コード）」とは、部品間の親子関係を示すコードです。

例：「1」は親部品（またはアッシに含まれない単体部品）。「2」は直前の「1」の子部
品、「3」は直前の「2」の子部品（「1」の孫部品）、といった具合に続きます。

4) 表中の「**来歴**」とは、部品の変更内容、又は新旧互換性の有無を表わします。
（下表）

記号	内 容
追加	部品追加
廃止	部品廃止
部変	部品変更／個数変更含む・品番の末尾変更は含まず
数変	個数のみ変更／部品は変更なし

- 5) 表中「適用機番」とは、部品が変更された場合、その部品が適用される製品機番（号機）を表わし、下記の通り表わします。

例：「1051～」… ① 次行に変更来歴がない場合：製品機番 1051 号機から、現行号機までの製品に適用される、という意味です。
② 次行に変更来歴がある場合：製品機番 1051 号機から、直下の号機未満までの製品に適用される、という意味です。

- 6) 表中「摘要」欄には、部品の形状・サイズ・規格等を示すデータを記載しています。

2. 故障した場合

組立順に図解していますので、分解組立の参考にしてください。

3. 故障診断の場合

サービスマンがこの表を見ながら診断しますので、機械と一緒にお見せください。

4. 改良変更

本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

補修部品の供給年限について


この製品の補修用部品の供給年限（期間）は、製造打ち切り後 9 年です。

ただし、供給年限内であっても、特殊部品については納期などをご相談させていただく場合もあります。補修用部品の供給は、原則的には上記の供給年限で終了しますが、供給年限経過後であっても、部品供給のご要請があった場合には、納期および価格についてご相談させていただきます。

目 次

項 目	ページ
本体	1
フロントフレーム部	17
フロントタイヤフレーム部	19
リヤタイヤフレーム部	21
タイヤアッシ	23
ポンプアッシ	25
クラッチアッシ	27
タンクアッシ	29
刈り高さ調整シリンダ	31
油圧配管	33
電気システム	35
ラベル他	37


FIG.1 本体(1)



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

– 2 –

FIG.2 本体(2)




TAB.2 本体(2)

↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

[illegible]

FIG.3 本体(3)




TAB.3 本体(3)

↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.4 本体(4)




TAB.4 本体(4)

↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

[illegible]


FIG.5 本体(5)



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

– 10 –

FIG.6 本体(6)




TAB.6 本体(6)

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.7 本体(7)




TAB.7 本体(7)

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.8 本体(8)




TAB.8 本体(8)

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.9 フロントフレーム部




↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

– 18 –

FIG.10 フロントタイヤフレーム部

補足 図は左側示しています。右側は図と対称になります。




↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

– 20 –

FIG.11 リヤタイヤフレーム部

補足 図は左側示しています。右側は図と対称になります。




TAB.11 リヤタイヤフレーム部

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.12 タイヤアッシ




TAB.12 タイヤアッシ

↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

[illegible]


FIG.13 ポンプアッシ



↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

—26—


FIG.14 クラッチアッシ



↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

–28–

FIG.15 タンクアッシ



↑ 部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし


— 30 —

FIG.16 刈り高さ調整シリンダ

サイズ : $\phi 35 \times \phi 22.4 \times 20\text{ST} \times 400\text{MIN}$

刻印No.: W53V□□


補足 ※印オーリングはシリンダ生産時に必要な部品になります。
シリンダ分解・再組立の際には不要となります。再組立時にはヘッドアッシのネジ部にシールテープをご使用ください。



↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

AJK700

FIG.17 油圧配管




TAB.17 油压配管

↑部変:旧部品に互換可,部変:互換なし

[illegible]

FIG.18 電気システム




TAB.18 電気システム

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

FIG.19 ラベル他



TAB.19 ラベル他

↑部変:旧部品に互換可, 部変:互換なし

[illegible]

お客様メモ

購入日 :	年	月	日
購入店名 :			



製造元

三陽機器株式会社

<https://www.sanyokiki.co.jp/>



ISO9001
JQA-QM4853
本社・宝塚事業所

本社・工場 研究所	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-2871	FAX. 0865-64-2874
宝塚事業所	〒665-0825	兵庫県宝塚市安倉西4丁目2-25	TEL. 0797-83-0012	FAX. 0797-83-0312
東北センター	〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目9番23号	TEL. 022-236-8581	FAX. 022-239-7291

三陽サービス株式会社

本社	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-4301	FAX. 0865-64-2874
札幌営業所	〒007-0806	札幌市東区東苗穂6条2丁目14-20号	TEL. 011-781-8777	FAX. 011-781-9742
仙台営業所	〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目9番23号	TEL. 022-236-8581	FAX. 022-239-7291
関東営業所	〒323-0029	栃木県小山市城北1丁目1-5	TEL. 0285-22-2901	FAX. 0285-23-1549
岡山営業所	〒719-0392	岡山県浅口郡里庄町新庄3858	TEL. 0865-64-4301	FAX. 0865-64-2874
熊本営業所	〒861-3106	熊本県上益城郡嘉島町上島2500-3	TEL. 096-237-2007	FAX. 096-237-2029